



STRAIL[®]astic **STRAIL[®]WAY**



Conduite à tenir en cas d'urgence STRAIL[®]astic_mSW



www.strail.fr



KRAIBURG STRAIL[®] GmbH & Co. KG | STRAIL[®] | STRAIL[®]astic | STRAIL[®]WAY

Pour la France > contactez STRAIL[®] France F-60150 Thourotte | 66 route de Longueil Annel
tél. 03.44.96.03.63 | strail-france@strail.fr | www.strailastic.fr

Conduite à tenir en cas d'urgence STRAIL[®]astic_mSW


Scénario 1

Arrêt d'urgence du matériel ferroviaire

Les personnes peuvent quitter le train en posant le pied sur la partie supérieure du **STRAIL[®]astic_mSW** (utilisé comme une marche d'escalier d'urgence) et ensuite rejoindre la piste sur le ballast.

Efficacité garantie, entre-autres grâce au test dynamique pression/aspiration où le système est soumis à une charge permanente de 8kN.

Grâce à ce test, la sécurité d'un homme utilisant le **STRAIL[®]astic_mSW** comme marche d'escalier est garantie



Scénario 2

Personne sur la voie ferrée

Des personnes situées sur la voie ferrée peuvent franchir le **STRAIL[®]astic_mSW** en l'utilisant comme marche d'escalier d'urgence, et donc quitter la zone dangereuse de la voie ferrée.

La hauteur du **STRAIL[®]astic_mSW** est d'environ 39 cm (en fonction du système de fixation). Cette hauteur est donc franchissable sans difficulté.

